



20 KG / 40 KG

EUROMix
CERÁMICO

Adhesivo a base de aditivos, color gris, con grandes presentaciones para pegar piezas de media y baja absorción de humedad (cerámicas, piedras naturales, azulejos, sobre bases de concreto, etc.) en presentación de bolsas de 20 y 40 kg. (44 bolsas de 40 kg. x m3).



Tipo

Adhesivo base cemento blanco o gris.



Tiempo de almacenaje

3 meses en lugar seco, ventilado y en su empaque original sin abrir.



Tiempo abierto

20 minutos promedio
(varía según temperaturas)



Rendimiento

5 a 6 m2 promedio, por bolsa de 40kg.
El rendimiento varía según la base y el formato.



Volumen por bolsa

0.80p3
(promedio de 44 bolsas X m³)

CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES

NORMA

NTG 41003h13, ASTM C1437	FLOW (%)	104			
NTG 41050, ASTM C270	REL. AGUA/MATERIAL	0.22			
	MASA UNITARIA HÚMEDA (kg/m³)	1742			
NTG 41104h2 - ASTM 1506	RETENCIÓN DE AGUA (%)	100			
UNE EN 1015-12	AIRE (%)	16.0			
NTG-41003 h4, ASTM C 109/C 109M	RESIST. COMP. 7d (psi)	268			
	RESIST. COMP. 28d (psi)	600			
NTG 41101 Especificación a 28 días en Nmm2: Adhesivo estándar ≥ 0.5 Adhesivo	TRACCIÓN 7 DÍAS N/mm²	0.73		TIPO DE ROTURA O FALLA	FALLA 2
	TRACCIÓN 28 DÍAS N/mm²	1.02			FALLA 2
NTG 41101 - h1 ≥0.5 N/mm2 después de al menos 20 min	TIEMPO ABIERTO ADHERENCIA 28d	minutos	20		FALLA 2
		N/mm2	0.88		
PERMEABILIDAD TUBO KARSTEN	% DE PERMEABILIDAD	-			

Fuente: laboratorio Cementos Progreso.

EUROMix
Cerámico



2385-8642

ventas@euromorteros.com.gt

euromorteros.com.gt





20 KG / 40 KG

ESPECIAL PARA LA INSTALACIÓN DE PISOS DE ALTA ABSORCIÓN DE HUMEDAD.

PROCESO DE INSTALACIÓN

PASO 1



Verificar el estado de las superficies para determinar el espesor que necesita del material.

PASO 2



Limpiar las superficies de excesos de polvo o suciedad que perjudique la adherencia.

PASO 3



Hacer la mezcla en un recipiente limpio, agregando de 5 a 6 litros de agua por bolsa de 20kg.

PASO 4



Use una llana dentada apropiada, con una profundidad suficiente para lograr un mínimo de 80% de área de contacto entre el mortero y las piezas a instalar.

PASO 5



Coloque las piezas firmemente sobre el adhesivo fresco. Presionándolas de manera que se logre un buen contacto entre la pieza y el adhesivo.

PASO 6



Siga con un procedimiento apropiado de golpeteo para aplanar los cordones que formó la llana. Retire el exceso de adhesivo cuando todavía este fresco.

PASO 7



Realice las correcciones y/o ajustes necesarios inmediatamente después del golpeteo, en un periodo máximo de 20 a 25 minutos después de haber sido instalada la pieza sobre el adhesivo.

RECOMENDACIONES

1

Almacene el EuroMix Cerámico en un lugar seco. El producto mantiene su calidad 3 meses después de su fecha de fabricación (bolsa sin abrir), siempre que sea protegido de la humedad y temperaturas extremas.

2

Limpie las juntas y las manchas de la superficie en las piezas instalada con una esponja húmeda cuando el material aun este húmedo.